

Verfahren zur Wartung von Rasterwalzen

- 1.** Tragen Sie Pro Gravure Cleaner auf die Rasterwalze auf mit unsere Anilox schwamm und verteilen Sie ihn gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche der Rasterwalze.

- 2.** Lassen Sie den Pro Gravure Cleaner ca. 10 Minuten einwirken (stark verschmutzte Rasterwalzen benötigen ggf. 15-20 Minuten Einwirkzeit). Bitte halten Sie die Rasterwalze während des gesamten Vorgangs mit dem Pro Gravure Cleaner nass, um zu vermeiden, dass der Pro Gravure Cleaner auf der Rasterwalze antrocknet.

- 3.** Nach 10-20 Minuten benetzen Sie erneut die Rasterwalze mit Pro Gravure Cleaner und arbeiten dann mit unserer Spezialbürste den Pro Gravure Cleaner in die Näpfchen der Rasterwalze ein.

- 4.** Befeuchten Sie die Rasterwalze erneut und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Walze mit ausreichend sauberem Wasser und White Hex Tuch reinigen und mit einem trockenen White Hex Tuch abwischen.

Wird für die Reinigung benutzt



White Hex Tuch



PRO Gravure Cleaner



Anilox schwamm



Stahl Bürste



Schutzbrille



Handschuhe

ACHTUNG:

Pro Gravure Cleaner ist ätzend. Bitte Schutzbrille und Handschuhe verwenden.

Und bitte die Sicherheitsdatenblatt durchlesen. MSDS liegt auf der website

www.progravurecleaner.com