

## Verfahren zur Wartung von Rasterwalzen

- 1.** Tragen Sie Pro Gravure Cleaner auf die Rasterwalze auf mit unsere Anilox schwamm und verteilen Sie ihn gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche der Rasterwalze.
  
- 2.** Lassen Sie den Pro Gravure Cleaner ca. 10 Minuten einwirken (stark verschmutzte Rasterwalzen benötigen ggf. 15-20 Minuten Einwirkzeit). Bitte halten Sie die Rasterwalze während des gesamten Vorgangs mit dem Pro Gravure Cleaner nass, um zu vermeiden, dass der Pro Gravure Cleaner auf der Rasterwalze antrocknet.
  
- 3.** Nach 10-20 Minuten benetzen Sie erneut die Rasterwalze mit Pro Gravure Cleaner und arbeiten dann mit unserer Spezialbürste den Pro Gravure Cleaner in die Näpchen der Rasterwalze ein.
  
- 4.** Befeuchten Sie die Rasterwalze erneut und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Walze mit ausreichend sauberem Wasser und White Hex Tuch reinigen und mit einem trockenen White Hex Tuch abwischen.

### Wird für die Reinigung benutzt



White Hex Tuch



PRO Gravure Cleaner



Anilox schwamm



Stahl Bürste



Schutzbrille



Handschuhe

### ACHTUNG:

**Pro Gravure Cleaner ist ätzend. Bitte Schutzbrille und Handschuhe verwenden.**

**Und bitte die Sicherheitsdatenblatt durchlesen. MSDS liegt auf der website**

[www.progravurecleaner.com](http://www.progravurecleaner.com)